

Bedienungsanleitung für
**Universal-
Rohrschneider**

**Universal Pipe Cutter
Coupe-tube universel**

CIMCO-Artikelnr.
CIMCO-item no.

12 0450

12 0451

12 0455

**cimco**[®]
W E R K Z E U G F A B R I K

D-42855 Remscheid - www.cimco.de

Universal-Rohrschneider

für Isolier- und Hart-PVC-Rohre und weiche Kunststoff- und Gummischläuche

Mit zwei auswechselbaren Messern:

Flachmesser

für Isolier- und Hart-PVC- Rohre

Um einen genauen, rechtwinkligen Schnitt zu erzielen, empfehlen wir folgende Handhabung:

1. Rohrschneider öffnen und Plastikrohr in Rollenführung einlegen.
2. Messer leicht andrücken und durch eine Umdrehung des Rohres Führungskerbe einschneiden.
3. Messerdruck verstärken und durch zwei- bis dreimaliges Drehen des Rohres, das Rohr durchtrennen.

Dreikantmesser

für weiche Kunststoff- oder Gummischläuche.

1. Rohrschneider öffnen und Schlauch in Rollenführung einlegen.
2. Zangenschenkel zusammendrücken, Material wird winkelig abgeschnitten.

Universal Pipe Cutter

for insulating pipes, hard PVC pipes and soft plastic and rubber tubes

With two exchangeable blades:

Flat blade

for insulating pipes and hard PVC pipes.

To achieve a precise rectangular cut, we recommend the following procedure:

1. Open the pipe cutter and insert the plastic pipe in the roller guide.
2. Press the blade lightly and rotate the pipe to cut a guide notch.
3. Increase the blade pressure and rotate the pipe 2-3 times until it is cut through.

Triangular blade

for soft plastic or rubber tubes

1. Open the pipe cutter and insert the tubes to the roller guide.
2. Press the cutter handles firmly to cut the material off at an angle.

Coupe-tube universel

pour gaines et tubes en PVC dur et tuyaux en plastique souple ou caoutchouc

Avec deux couteaux interchangeables:

Couteau plat

pour gaines et tubes en PVC dur

Pour obtenir une coupe précise et angulaire, veuillez procéder comme suit:

1. Ouvrir le coupe-tubes et mettre le tube dans le rouleau-guide.
2. Presser légèrement le couteau et par rotation du tube faire une encoche-guide
3. Intensifier la pression sur le couteau et par 2-3 rotations du tube, le couper

Couteau triangulaire

pour tubes en plastique souple et tuyaux en caoutchouc

1. Ouvrir le coupe-tubes et mettre le tuyau ou tube dans le rouleau-guide.
2. Presser les poignées, la matière est coupée de façon angulaire.